

iT600 Smart Home

С.ru +7 (495) 665-29-20 ел: +7 (495)



Элементы системы – Термоголовка мини

- Беспроводное управление
- Самообучающийся алгоритм, который позволяет модулировать открытие клапана.
- Автоматический выбор алгоритма управления в зависимости от типа системы (модуляция TPI или On/Off)
- Функция автоадаптации к клапану
- Защита от закисания клапана и функция защиты от замерзания.
- Функция обнаружения открытого окна

			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TRV10RAM	Тех. свойства	TRV28RFM	Тех. свойства
Питание	Батареи 2хАА	Питание	Батареи 2хАА
Резьба	Danfoss RA	Резьба	М28х1,5 мм
Размеры [мм]	50x102x50	Размеры [мм]	50x90x50
Предназначены для установки на клапанах	Danfoss: RA, RAV, RAVL	Предназначены для установки на клапанах	MMA, Herz, Orkli, Comap

	TRV10RFM	Тех. свойства
-	Питание	Батареи 2хАА
	Резьба	М30х1,5 мм
	Размеры [мм]	50x90x50
	Предназначены для	TA, Heimeier,
	установки на клапанах	Honeywell, Oventrop



Элементы системы – Термоголовка мини



- Один регулятор VS10RF/VS20RF может управлять даже 6-ью термоголовками TRV
- Сопряжение с регуляторами VS10RF/VS20RF через интернет шлюз – обязательно.
- Возможность ручного открытия/закрытия клапана
- Блокировка клавиш
- Четкая индикация работы с помощью диоды LED (красная/зеленая)
- Доступна также пластиковая защита, которая предохранит термоголовку от кражи или нежелательного вмешательства (ТР28-30 и ТР10)
- Беспроводное обновление прошивки



Элементы системы – Термоголовка мини

3

Ванная

Как это работает...

Кабинет

5

остиная

Беспроводной термостат через UGE600 отправляет сигнал к нагреву

Кухня

4

UGE600 передает сигнал к другим элементам системы

В ответ на востребование тепла, беспроводная термоголовка открывается и работает по алгоритму



2

3

Модуль управления включает котел



Нагревается только то помещение, которое необходимо в данное время – не все одновременно



RV10RFM

B&CAI**

8:00

VS20BRF

VS10RF/VS20RF + TRV10RFM + SALUS Smart Ноте Сопряжение терморегулятора и термоголовки

Available on the App Store

Google play

UGE600

00

忩

00

00



VS20BRF

B&CAI**

VS10RF/VS20RF + TRV10RFM

1 Терморегулятор VS10RF/VS20RF может управлять макс. 6-ью 20 термоголовками TRVM

внутри одного помещения.





VS10RF/VS20RF

Первый пуск - регуляторы температуры





3

VS10RF/VS20RF Выбор типа отопления

Выберите тип отопительной сиситемы:

Сопрядение с "TRVM" (радиаторное отопление) - тогда выберите "rAd"



"Underfloor Heating System" - Сопряжение с центрами коммутации KL08RF или KL10RF

"Radiator" - Сопряжение с термоголовками TRVM

EU.10, +71

Подтвердите кнопкой "ОК"



VS10RF/VS20RF Сопряжение терморегулятора с UGE600





Сопряжение терморегулятора с UGE600

VS10RF/VS20RF

Регулятор успешно сопряжен с UGE600. Продолжайте все настройки в регуляторе а потом добавьте регулятор в приложение.



SALUS CONTROLS

VS10RF/VS20RF

17 Нажмите название регулятора, чтобы открыть в большом окне доступ к панели управления регулятором.

Слеждующий шаг – добавление TRVM и сопряжение ее с регулятором Управление регулятором через приложение
 Регулятор появился в приложении на "Главной панели"

\$\$\$

Политика конфиденциальности | Выход

VS10/20 Комнатный термостат

VR00ZN000163496

В сети

Мой статус

22°

10°

/далить Термостат ІТ600

1 Термоголовки этого термостата

Информация

Подключено

Серийный №

МАС-адрес

Версия прошивки

Расписание

() время

8:15 утра

4:00 дня

9:00

вечера

Модель

На главную

Мое оборудование / Living Room

21°

23.5°

Термостат разблокирован

p 🗖

Salus

Living Room

VS10RF/VS20RF

Удаление терморегулятора через приложение

Нажмите "Удалить", подтвердите свой выбор.

18

В любое время можете заново добавить терморегулятор в систему

Вы собираетесь удалить Living Room Не беспокойтесь, вы всегда сможете добавить это позже.

Удалить Отмена

После удаления регулятора с помощью кода "47", Вы все таки должны удалить его через приложение!

19

VS10RF/VS20RF

SSALUS Smart Home сокткоссок ткосков соконского соконско.

1 Откройте батарейный отсек.

TRVM Первый пуск

Диод начнет мигать попеременно зеленым/красным светом, что означает версию прошивки. Спустя несколько секунд загореться постоянно красным светом.

SSALUS

(())

3

Δ

Затем термоголовка открывается, чтобы облегчить установку на клапане

2 x AA

радиатора.

6

TRVM Адаптация к клапану

5 Когда диод светит постоянно красным светом, накрутите термоголовку на клапан. Нажмите любую кнопку, чтобы термоголовка начала автоматическую адаптацию к клапану. Ок. 5 минут.

SEALUE

сек.

Дождитесь окончания адаптации. Должна закончится работа мотора и мигание индикатора.

SSALUS

((())

Теперь термоголовка

готова к сопряжению

с терморегулятором

TRVM Спаривание термоголовки с UGE600

7

TRVM Спаривание термоголовки с UGE600 - r c b - r c

"Поиск оборудования" в приложении

Добро пожаловать! Давайте подключим ваше оборудование.

Прежде чем пытатся подключить ваше оборудование, убедитесь, пожалуйста, что оно готово к этому.

- 1. Оборудование может подключиться автоматически, но некоторое требует нажатия на кнопку. Обратитесь к инструкции поьзователя.
- 2. Нажмите кнопку "Поиск оборудования", которая находится выше. Ваше оборудование будет найдено и изображено на экране приложения.
- 3. Если ваше оборудование не отображается, нажмите кнопку "Поиск оборудования" еще раз.

UGE600

SSALUS® CONTROLS

9

После нахождения TRVM, выберите ее и нажмите "Подключить оборудование"

Добавление TRVM в систему

TRVN

Добавление TRVM в систему

TRVM

Светодиод на TRVM мигает оранжевым.
 Термоголову можно сопряжить с регулятором.
 ВАЖНО – устройтсва должны находиться в одной отопительной зоне.

55ΛLU5

Разгруппированное оборудование

Мое оборудование

13

Back door

Термоголовка появилась в приложении

Bedroom TRV

Сол т к о ц s Сопряжение VS10RF/VS20RF с термоголовкой

_				
Moe оборудование / Living Room				5-23
Living Room	1 Термоголовки эт	ого термостата		60.5
				99(15)
	Информация			
<u></u>	Подключено		В сет	Откройте проклалку с главными
23.5° 🔾 🖐	Модель		V510/20 Комнатный термоста	парамотрами рибрациого
	Серийный М		VR007N000163406	Параметрами выоранного
Термостат разблокирован	Серииный те			терморегулятора, которыи оыл
🕈 🌣 🛄 🥥	МАС-адрес		00:1E:5E:09:02:04:A2:2B	настроен в режим работы с
	Версия прошивки	Lottes.	13.9+7.0	термоголовками.
	Расписание	× 0	311.	
		e A C I		
	TIH - BC	por		Посридось нинформация
	O BPEMA	ОТОПЛЕНИЕ		появилась информация
.25	8:15 утра	22°		относительно количества
6MUMC.				термоголовок сопряженных с
Odbr.	4:00 дня	22°		терморегулятором.
	9:00	1.09		
	вечера	105		

SSALUS[®] Т R O L S Сопряжение VS10RF/VS20RF с термоголовкой

Значок карандаша относит нас к:

17

- поиску и добавлению термоголовок, если они раньше не были добавлены в систему
- о помечения тех TRVM, которые должны работать с данным регулятором.

SALUS тко <t

TRVN

Удаление термоголовки из системы 5) 665-29-20

Нажмите название TRVM, чтобы 20 открыть в новом окне доступ к основной информации.

Мое оборудование

Kitchen TRV

Kitchen

Нажмите "Удалить", подтвердите выбор.

00 ⁰ 010	Подключено	В сети
rern' PO	Модель	TRV10RFM Мини термоголовка
e fiber	Серийный №	VR00ZN000163500
3110	🔊 МАС-адрес	00:1E:5E:09:02:13:5B:AE
	Версия прошивки	10.7 + 5.1
	Удали	ИТЬ МИНИ ТЕРМОГОЛОВИ

TRVM

Проверение правильного удаления

Откройте информационное окно регулятора, который был сопряжен с удаленной

Bedroom

термоголовкой

Мое оборудование

Добавить

Разгруппированное оборудование

Back door

23)

После удаления всех термоголовок, сопряженных с данным регулятором, видим, что термостат уже не сопряжен ни с одной термоголовкой

e оборудование / Bedroom edroom 1 Термоголовки этого термостата	
edroom 🕜 🖓 🖓 тармоголовки этого термостата	
ellippe	
Информация	
<u>10°</u> Модключено В	сети
24° А Модель VS10/20 Комнатный термо	остат
Серийный № VR00ZN00016	3501
	47:2E
Версия прошивки 13.9	+ 7.0

Расписание

 $\Pi H - BC$

Удаление термоголовки с помощью кнопок

TRVN

TRVM

Проверение правильного удаления

В закладке "Все оборудование" все термоголовки пропали.

Мое оборудование

Разгруппированное оборудование

После удаления всех термоголовок, сопряженных с данным регулятором, видим, что термостат уже не сопряжен ни с одной термоголовкой

Salus	На главную	Оборудование	стройки	Помощь	Мой статус	pontap	Политика конфиденциальности	Выход
Иое оборудование / В	Bedroom	Ka	5.					
Bedroom			1 Термогол	овки этого	термостата			
Term	20							
Cellp .		Инфо	ормация					
<u>10°</u>))) Под	ключено					В сети
24		Амод	ель				VS10/20 Комнатный те	рмостат
Термостат разблокир	рован	Cep	ийный №				VR00ZN000	0163501
	ø 🌣	₽ MAC	С-адрес				00:1E:5E:09:02:0	04:A7:2E
		Вер	сия проши	вки			1:	3.9 + 7.0

ΠH - BC

Расписание

Спасибо! Зайдите также на наш сайт:

http://it600.eu/