







2. Нажмите кнопку , на экране появится – **настройка кода комнаты.**



кнопками  или   установите номер, например **01 r** (от 00 до 15).

Внимание:

Эти два кода должны полностью совпадать с кодами на терморегуляторе

3. Нажмите кнопку , на экране появится – **настройка функции открытого окна.**





кнопками  или   установите ОП (включена) или OFF (выключена) – **заводская установка**

В случае резкого падения температуры в короткий период (открыли окно), которое фиксирует терморегулятор (передатчик), RV-1341M полностью перекрывает клапан радиатора для экономии энергии.


На экране **OP П.**

Внимание:



Для того чтобы термоголовка перешла в обычный режим, нужно запустить её

вручную нажав на кнопку  .

Желательно оставить заводскую установку (состояние OFF).

4. Нажмите кнопку , на экране появится – **настройка функции адаптации термоголовки к клапану вашего радиатора.**





Для адаптации термоголовки к клапану радиатора, нажмите кнопку  .


Термоголовка проведет настройку с этим клапаном автоматически.



На экране будет символ  **Set**

После чего термоголовка сама перейдет в рабочий режим.

Ручной режим







Нажмите кнопку , и термоголовка перейдет в ручной режим и на экране появится символ. 

Нажимая на кнопку , вы можете регулировать степень открытия клапана

радиатора от полностью закрытого 0% , до полностью открытого 100% (на экране FU% и ) с интервалом в 10%. Каждое нажатие будет добавлять 10%.


Для выхода из ручного режима нажмите и удерживайте кнопку  примерно 5 секунд.


Режим ожидания (постоянно выключено)

Нажмите кнопку  , и термоголовка перейдет в режим ожидания (ВЫКЛ), на экране появится символ  и 0%, а также  клапан закрыт. Для возврата в работу в автоматическом режиме нажмите  


Внимание: В этом режиме термоголовка будет постоянно выключена, не зависимо от команд посылаемых терморегулятором.

Остальные символы на экране

 - уровень сигнала между терморегулятором и термоголовкой

 - низкий уровень заряда батарей

Внимание: Если термоголовка считает, что уровень заряда очень мал, она **закроет клапан** полностью и на экране появится этот символ. Необходимо произвести замену элементов питания.

 - символ включения обогрева

LSC – этот символ появляется в том случае, если ваш клапан в течение 72 часов находился в одном и том же положении. В этот момент термоголовка производит его смещение для предотвращения «закипания» клапана.