



















- Нажмите кнопки  или  для установки нужной температуры на время отпуска.
- Нажмите кнопку , на экране появится иконка  и мигающее количество дней **01d**
- Нажмите кнопки  или  для установки количества дней отпуска
- После завершения настроек нажмите кнопку  для сохранения и на дисплее появится иконка обратного отсчета  чтобы показать, что режим ОТПУСК включен.
- На экране будет отображаться установленная вами температура и количество дней выполнения этого режима.
- При выполнении режима ОТПУСК нажатие кнопки  отменяет функцию удержания температуры и возвращает к нормальной работе программы.

#### Функция ручного управления:


- Функция служит для краткосрочного изменения температуры только текущего периода в выполняемой программе.
- Нажмите кнопки  или  для изменения температуры текущей программы.
- На экране будет иконка,  если установка температуры ручного управления отличается от существующей.
- Режим ручного управления будет автоматически отменен при наступлении следующего периода программы.

Или нажатие кнопки  приведет к отмене ручного управления и возвращению в программу.

#### Режим ожидания и функция «защита от промерзания»

- Нажмите кнопку , чтобы принудительно **ВЫКЛ** термостат и войти в режим ожидания.

Терморегулятор может быть принудительно выключен клавишей ВКЛ/ВЫКЛ, при этом активируется функция «защита от

**промерзания»**, на экране будет .

В этом положении всем приёмникам будет подан сигнал на выключение, но при понижении температуры ниже +5.0°C, терморегулятор подаст команду на включение. Система отопления будет включена в зависимости от принята установки гистерезиса.

#### Пример:




Приёмник RV-1341M, температура упала до +4.6°C, клапан будет открыт на 40%, упала до +4.0°C или ниже – на 100%.

**Внимание!** Если на какой-либо из RV-1341M было выполнено ручное отключение, то данная функция не работает.

Приёмник RV-0356M, гистерезис 0.8°C, температура упала до +4.6°C, система выключена. Упала до +4.2°C, т.е. на значение гистерезиса, система будет включена. При повышении температуры выше +5.0°C будет подан сигнал ВЫКЛ.

#### Функция блокировки

Термостат имеет функцию блокировки для предотвращения случайного нажатия клавиш.

- Нажмите и одновременно удерживайте кнопки  или  в течение 5-7 секунд, на экране появится иконка .
- Для разблокировки повторите удержание



появление на экране данного символа, говорит о низком уровне заряда батареи, их следует заменить